

ECOFIX PLUS

ECOFIX PLUS est une huile d'imprégnation PU à base d'eau, invisible, à 35% de bio et respectueuse de l'environnement, pour parquet et meubles en bois. Offre au bois un aspect légèrement blanchissant et ultra mat. ECOFIX PLUS est non jaunissant et possède des propriétés antidérapantes.

- » Huile invisible 35% Bio, d'imprégnation à base d'eau.
- » Donne au bois un look non traité et ultra mat.
- » Propriétés anti-jaunissement et anti-glissement.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage des outiles

eau

Niveau de brillance

Invisible

Viscosité

+/-25 sec - DIN 4mm

Matières solides

+/- 31%

Conditionnement

6 x 1 L

4 x 5 L

Consommation

10-12m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction

Sec au toucher : après 20 à 30 min.

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Chargeable après : 24 heures

Durcissement complet : +/- 7 jours

Grain abrasif

P 120-150

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Utilisez ECOFIX PLUS à la fois comme couche de base et de finition et appliquez en 3 couches. Remuez bien le produit avant utilisation et ne le diluez pas. Appliquez le produit au rouleau ou au balai brosse. Un rouleau à poils courts est recommandé (microfibre 8 mm). Pour une application par pulvérisation, contactez le service technique Ciranova®. Appliquez la 1ère couche dans le sens des fibres du bois. Appliquez une 2ème couche après 4 à 6 heures de la même manière que la 1ère couche. Laissez sécher pendant 12 à 24 heures et poncez ensuite avec un papier de verre 180-220, puis appliquez la 3ème couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : après 20 à 30 minutes

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Ponçable : après 12 heures

Charge légère : après 24 heures

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

ECOFIX PLUS peut être utilisé comme couche de base et de finition.

ENTRETIEN

Entretenez régulièrement avec le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Utilisez l'UNICARE X-MATT pour un entretien périodique. HARD FLOOR CLEANER Ciranova® est utilisé pour nettoyer les sols très encrassés et pour retirer les anciennes couches de vernis.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Si le bois doit être teint au préalable, utilisez uniquement Ciranova® AQUAPAD + 10% de DURCISSEUR. Pour les bois exotiques, la finition doit être testée au préalable. Pour les applications industrielles, veuillez consulter le service technique Ciranova®. Les produits à base d'eau peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin.

